



GRANIGLIATO

Granuli di marmo naturale

Rivestimento per pareti interne ed esterne, lavabile, idrorepellente che permette di ottenere una finitura ad effetto granito di marmo in vari colori; offre una buona protezione del supporto pur essendo traspirante; nel caso di ripristino può essere asportato, ricoperto o pitturato con i dovuti accorgimenti.

Composizione: Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, graniglia di marmo ed ausiliari.

Confezioni: kg 20.

Resa: Granulometria "0" da 4,5 – 5 kg per m² circa.
Granulometria "00" da 3 – 3,5 kg per m² circa.

Conservazione: in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.

T° d'applicazione: non inferiore a +5°C.
umidità relativa non superiore al 75%.

Resistenze: ottime resistenze alla luce ed alcali forti ed alle intemperie.

Modo d'impiego:

Applicazione manuale: applicare il prodotto con spatola d'acciaio inox e ripassare lisciando quando il prodotto comincia ad assumere il suo colore naturale. Si consiglia di far eseguire la messa in opera da personale qualificato.



Preparazione supporti:

Gesso, intonaco nuovo, scagliola.

- Applicare una mano di UNISOL per assicurare un buon ancoraggio e l'uniformità di assorbimento.
- Applicare una mano di UNIFOND del colore corrispondente al GRANIGLIATO 00 per uniformare la tinta del supporto e renderlo ruvido.
- Applicare il materiale scelto.

Intonaco vecchio, fondi sfarinati, grassello, vecchie tinte, legno, masonite cemento prefabbricato.

- Applicare una mano di UNISOL "P" per ancorare in profondità il supporto.
- Applicare una mano di UNIFOND del colore corrispondente al GRANIGLIATO 00 per uniformare la tinta del supporto e renderlo ruvido.
- Applicare il materiale scelto.

Ferro e metalli in genere.

- Asportare la calamina, le tracce di grasso e la ruggine eventualmente presente, spazzolare, pulire bene, applicare due mani di antiruggine.
- Applicare una mano di UNIFOND per rendere ruvido il supporto.
- Applicare il materiale scelto.

Il supporto deve essere ben ancorato, ruvido, asciutto. Dopo l'adeguata preparazione è necessario attendere almeno 8 ore prima di procedere all'applicazione di GRANIGLIATO.