



UNIGRAFF

Rivestimento rigato o circolare

Rivestimento per pareti interne ed esterne, idrorepellente che permette di ottenere una finitura ad effetto graffiato; offre una buona protezione del supporto pur essendo traspirante, nel caso di ripristino può essere asportato, ricoperto o pitturato con i dovuti accorgimenti.

Composizione: Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti, minerali, pigmenti additivi idrorepellenti.

Confezioni: kg 25.

Resa:

Granulometria "0"	(Ømax 1,5-2mm) da 3 – 3,5 kg per m ² circa.
Granulometria "00"	(Ømax 1-1,5mm) da 2,5 – 3 kg per m ² circa.
Granulometria "000"	(Ømax 1mm) da 1,8 – 2,2 kg per m ² circa.

Conservazione: in ambiente fresco con temperatura non inferiore a 0°C.

T° d'applicazione: non inferiore a +5°C.
umidità relativa non superiore al 75%.

Resistenze: ottime resistenze alla luce ed alcali forti ed alle intemperie.

Modo d'impiego:

Applicazione manuale: applicare il prodotto con spatola d'acciaio inox quindi rifinire con spatola in plastica in senso verticale o circolare a seconda dell'effetto ottico desiderato.

Applicazione a spruzzo: mescolare il prodotto aggiungendo acqua se necessario, spruzzare sulla parete uno strato di circa mm 1,5 quindi finire con spatola di plastica in senso verticale o circolare a seconda dell'effetto ottico desiderato.

Pressione compressore 4 a 6 ATM.

Erogazione aria 200 litri al minuto.

Ugello conico diametro mm 8.

Preparazione supporti:

Gesso, intonaco nuovo, scagliola

±

- Applicare una mano di UNISOL per assicurare un buon ancoraggio e l'uniformità di assorbimento.
- Applicare una mano di UNIFOND del colore corrispondente all'UNIGRAFF per uniformare la tinta del supporto e renderlo ruvido.
- Applicare UNIGRAFF secondo il sistema prescelto.

Intonaco vecchio, fondi sfarinati, grassello, vecchie tinte, legno, masonite cemento prefabbricato.

- Applicare una mano di UNISOL "P" per ancorare in profondità il supporto.
- Applicare una mano di UNIFOND del colore corrispondente all'UNIGRAFF per uniformare la tinta del supporto e renderlo ruvido.
- Applicare UNIGRAFF secondo il sistema prescelto.

Ferro e metalli in genere.

- Asportare la calamina, le tracce di grasso e la ruggine eventualmente presente, spazzolare, pulire bene, applicare due o più mani di antiruggin.
- Applicare una mano di UNIFOND per rendere ruvido il supporto.
- Applicare UNIGRAFF secondo il sistema prescelto.

Muro vecchio umido.

- Asportare l'intonaco fino al mattone e spazzolare bene il supporto.
- Applicare in senso incrociato due mani di UNIDRO-CEMENTO PORTLAND 325 nel rapporto in peso 1 a 1.
- Riapplicare l'intonaco preparando un impasto nelle seguenti proporzioni in peso: CEMENTO PORTLAND 325 – 100 parti – UNIDRO 30 – SABBIA 200 – ACQUA 35.
- Applicare una mano di UNIFOND del colore corrispondente all'UNIGRAFF.
- Applicare UNIGRAFF secondo il sistema prescelto.

Il supporto deve essere ben ancorato, ruvido, asciutto. Dopo l'adeguata preparazione è necessario attendere almeno 8 ore prima di procedere all'applicazione di UNIGRAFF.